



Topomètre nomade

Brochure commerciale

Topomètre nomade

Le topomètre nomade est un compteur métrique pouvant être adapté sur la plupart des véhicules permettant d'effectuer des mesures de distances, du recensement d'informations, des relevés de température...

Couplé à un ordinateur et à un GPS, il vous permet de géolocaliser l'ensemble des données routières.



Ce topomètre vous permet d'effectuer de nombreuses mesures sur le terrain :

- des mesures de distance précise,
- du comptage d'intervalles,
- du comptage d'événements,
- des mesures de visibilité,
- du relevé marquage routier.

Fiche technique

Le topomètre dispose de fonctions de base et propose diverses options suivant les modèles.

Technique

- Dimension avec support de fixation (HxLxP): 60x117x50mm
- Poids : 340g
- Précision +/-1mètre sur 1km
- Signal vitesse : signal carré 0-12 volts
- Signal marche arrière : signal carré 0-12 volts

Fonctions de base :

- 3 compteurs métriques indépendants

Mesure les distances avec fonction de remise à zéro, blocage/déblocage du compteur, inversion du sens de comptage.

- 2 compteurs d'intervalles.

Permet d'envoyer des bips sonores à intervalle régulier. Fonction utile pour l'implantation de bornes tous les 10 mètres par exemple.

Options :

- Capteur inductif

Cette option permet de créer le signal vitesse du véhicule (recommandée pour l'installation de nouveau véhicule).

- Le comptage d'événement

Cette option permet de recenser des éléments (bornes, panneaux...).

- La sonde de température

Cette option permet de mesurer la température extérieure au plus près de la chaussée.

- Géolocalisation*

Cette fonction permet de géolocaliser le véhicule à partir des coordonnées GPS et topométriques.

- Mesure de visibilité*

Cette option permet la mesure de distance séparant 2 véhicules conformément aux instructions interministérielles.

- Relevé marquage routier*

Cette option permet de réaliser la saisie du marquage horizontal et d'en effectuer les impressions sur papier.

* option faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans un autre c

Désignation

Code	Description	Prix HT (€)
MC100N	Topomètre nomade : topomètre de base, livré avec notice d'utilisation guide de montage sans faisceau de câblage	NOUS CONSULTER
FS104	Faisceau complet : permettant l'ajout d'options (sonde de température, poire de comptage et capteur inductif)	
003330	Capteur inductif : livré avec câble et notice de montage	
PC001	Poire de comptage : venant se connecter sur un faisceau complet	
CT001	Sonde de température : venant se connecter sur un faisceau complet	

A2IE - Z.I. Le Saule Michaud 24 ter Rue Descartes 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Tél : +33 (0)2 47 50 83 21 Fax : +33 (0)2 47 45 07 69 contacter par e-mail à info@a2ie.com

S.A.S. au capital de 121 000 € - RC Tours B 351768676 - SIRET 35176867600030- Ape 3320C - Identifiant TVA FR69 351768676